



ERRATA

for the

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax Guide

August 2004

This document contains new information that pertains to the operation of the HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300. This information supplements the information contained in the *HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax Guide* and should be kept with that document.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3701-90919

Required location (country/region) setting support - additions

When configuring the required fax settings for the Location setting, some countries/regions are supported, but do not have an entry in the Location setting menu list. These additional countries/regions can be supported by selecting another, alternate country/region from the Location settings list. The following table lists additional supported countries/regions and an acceptable alternate country/region to select to support that country/region.

Add the following table to the end of the section, **To set the location** in Chapter 1, Setting up.

Location (country/region) setting support additions

To support this country/region	Select this country/region from the location setting list
Estonia	Norway, Sweden, or Russian Federation
Iceland	Denmark, Norway, or Sweden
Latvia	Norway, Sweden, or Russian Federation
Liechtenstein	Austria or Switzerland
Lithuania	Norway, Sweden, or Russian Federation
Morocco	Spain
Slovenia	Hungary or Poland

Setting JBIG Compression - change

The default setting for JBIG compression mode, as documented in the fax guide, has changed from "Off" to "On." Step five, under **Setting JBIG compression mode** in Chapter 3, Configuration, should be changed to read as follows:

5 Touch **ON** (default) to enable JBIG compression or touch **OFF** to disable JBIG compression.

Redial-on-disconnect error note - addition

Add the following note to the end of the section, **Setting redial rules** in Chapter 3, Configuration.

Note

You may observe a redial message on the control panel when both the Redial-on-Busy and Redial-on-No-Answer settings are set to off. This occurs when the fax accessory dials a number, establishes a connection, and then loses the connection. As a result of this error condition, the fax accessory performs two redial attempts (the first one at 26,400 bps and, if that fails, a second one at 14,400 bps). During this redial operation, the fax accessory displays a message on the control panel that indicates that a redial is in progress.

Service setting - additions

Additional service settings have been added to the fax accessory service menu. The following three new settings should be added to the end of the section, **Service settings** in Chapter 6, Troubleshooting.

V.34: This setting has two values (Normal and Off) that control the modem's baud rate. The Normal setting allows the modem to select (negotiate with the other modem) any of the supported baud rates up to 33,600 bps. The Off setting sets the baud rate to 14,400 bps. This setting remains set, until changed.

Maximum baud rate: This setting is similar to V.34 but provides a list of baud rates to select for operation. If the fax is having communication errors, use this setting to select slower baud rates to determine if the communication error is caused by the phone line. Once this setting is set, it remains set until changed.

Speaker mode: This service setting has two modes, Normal and Diagnostic. In Normal mode, the modem speaker is turned on during dialing through the initial connection and then shuts off. For Diagnostic mode, the speaker is turned on and remains on for all fax communications until the setting is returned to Normal.

Customer support, world wide web - addition

It is important to check the HP web site to identify any changes to the HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 product that have been made after the printing of this document. In the Fax Guide, under the **World wide web** heading in chapter 6, Troubleshooting, add the following statement.

Important: Check the HP web site for additional information regarding updates or changes to the product that may have been made after the printing of this document. Go to www.hp.com and search for "Q3701A." Use the "Product quick links" to jump to the product manuals and look for "Errata." This errata document identifies the most current changes to the product.

Schedule printing of faxes setting - name changes

The **Schedule Printing of Faxes** setting name has changed to **Fax Printing**. This name displays in the fax menus. In addition, two sub-menu items have changed, as identified in the procedures below. The following four pages replace the first four pages in Chapter 4, Faxing (advanced).

This chapter describes the advanced fax settings. Access to these settings is from the Fax menu, under the MFP control panel menus.

Advanced fax settings include:

- Changing your personal identification number (PIN)
- Fax Forwarding
- Scheduling fax printing (memory lock)
- Polling another fax

Secure settings

Two settings, Fax Forwarding and Fax Printing, are secure features and require a PIN. The first time you access either setting, you will be required to create a PIN. Once that PIN is created, it is used to access both features. That is, a PIN that has been created for Fax Forwarding is used to access Fax Printing, or, if the PIN was first created for Fax Printing, it must be used to access Fax Forwarding. Only one PIN can be created to access these secure settings.

If Fax Call Report is enabled with thumbnails, a report will still print with a thumbnail of the first page of the fax, when Fax Printing or Fax Forwarding is enabled. If you wish secure fax printing, disable printing the thumbnail on the Fax Call Report.

Changing your PIN

This procedure describes how to change your existing PIN.

Note

Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, see "Customer Support."

To change your PIN, complete the following steps.

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FORWARD FAX** or **FAX PRINTING** to display the settings screen.
- 5 Touch **CHANGE PIN** to display the PIN screen.

- 6 Using the keypad, type the PIN (at least four digits), and then touch **OK** to display the **CHANGE PIN** screen.
- 7 Type a new PIN using the keyboard, then press **OK**.
- 8 Verify the PIN by typing it again, and then touch **OK** to save the new PIN.

Setting fax forwarding

The Forward Fax setting allows you to forward all received faxes to another phone number. When Forward Fax is enabled, the receiving MFP prints the fax (if Fax Printing is disabled, the fax prints when the printing is enabled), and also forwards the fax to the fax forward number.

Note

Fax Forwarding is attempted only once no retries occur. Also, all faxes will be forwarded in fine or standard resolution.

To set Fax Forwarding, complete the following steps.

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FORWARD FAX** to display the PIN screen.
- 5 Using the key pad, type your PIN (must be at least four digits) and touch **OK**. If you have an existing PIN, the FORWARD TO NUMBER screen displays. If a PIN has not been created, you are prompted to verify the new PIN by typing it again, and then press **OK**.

Note

Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, see "Customer Support."

- 6 Touch **FAX FORWARDING** to display the FAX FORWARDING settings screen.
- 7 Touch **FORWARD TO NUMBER** to display the keyboard.
- 8 Type the fax forward phone number, and then touch **OK** to enable Fax Forwarding.

Scheduling fax printing (memory lock)

Fax Printing allows you to specify when faxes print. If Fax Printing is disabled, received faxes are stored to memory and not printed. When Fax Printing is enabled, all stored faxes print and all faxes that are received print.

It is possible to access fax jobs stored in memory using the MFP Retrieve Job menu. Using this menu, jobs can be printed or deleted while they are stored in memory. For additional information about this feature, see the Retrieve Job menu description in the MFP user guide.

Fax Printing can be turned on and off manually or scheduled to go on and off automatically for days of the week. The Fax Printing schedule can be set to lockout an entire day (24 hours) or lockout a time period during the day. Only one lockout period can be set, but it can be applied to any number of days. The lockout period is setup using the Fax Printing setting, see "To create a fax printing schedule."

To enable/disable fax printing

Note

Prior to enabling a fax printing schedule, a schedule must be created, see "To create a fax printing schedule."

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FAX PRINTING** to display the PIN menu.
- 5 Type your PIN (must be at least four digits) and touch **OK** to display the **FAX PRINTING** menu. If you do not have a PIN, you will be prompted to create one.

Note

Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, see "Customer Support."

- 6 Touch **FAX PRINTING MODE**.
- 7 Select a Fax Printing mode:
 - Touch **STORE ALL RECEIVED FAXES** to disable printing of faxes and store all received faxes to memory.
 - Touch **PRINT ALL RECEIVED FAXES** to allow all stored faxes to print and to print all faxes as received.
 - Touch **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE** to use the Fax Printing schedule to automatically turn on and off the printing of faxes.

- 8 Touch **OK** to exit.

Note

Fax Printing and Fax Forwarding use the same PIN. If you have created a PIN for Fax Forwarding, enter that PIN here.

To create a fax printing schedule

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FAX PRINTING** to display the PIN menu.
- 5 Type your PIN and touch **OK** to display the FAX PRINTING menu. If you do not have a PIN, you will be prompted to create one.
- 6 Touch **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE** to display the schedule settings.
- 7 Touch **PRINT END TIME** to set the schedule time when faxes will not print (begin the lockout period when faxes store to memory), select a time, and then touch **OK**.
- 8 Touch **PRINT START TIME** to set the schedule time when faxes will start printing (end the lockout period when faxes are not stored to memory), select a time, and then touch **OK**.
- 9 Touch **SCHEDULE DAYS**, to display the list of days.
- 10 Touch a day (MONDAY for example) to display the day lockout settings, and then either:
 - Touch **STORE ALL FAXES** to lockout the day (24 hours), or
 - Touch **PRINT FAXES AS SCHEDULED** to use the Print End Time/Print Start Time schedule for that day.

Repeat this step for each day you want to schedule.
- 11 Touch **OK** to exit.



ERRATA

untuk

Panduan Faks HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Agustus 2004

Dokumen ini berisi informasi tentang pengoperasian HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300. Informasi ini melengkapi informasi yang terdapat dalam Panduan Faks *HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300* dan harus disimpan bersama dokumen tersebut.

Dukungan pengaturan lokasi (negara/kawasan) - tambahan

Saat mengkonfigurasi pengaturan faks yang diperlukan untuk pengaturan Lokasi, sebagian negara/kawasan didukung, namun tidak memiliki entri dalam daftar menu pengaturan Lokasi. Negara/kawasan tambahan ini dapat didukung dengan memilih negara/kawasan lain, mengganti dari daftar pengaturan Lokasi. Tabel berikut ini berisi tambahan dari negara/kawasan yang didukung dan negara/kawasan pengganti yang dapat diterima yang dipilih untuk mendukung negara/kawasan itu.

Tambahkan tabel berikut di akhir bagian ini, **Untuk mengatur lokasi** di Bab 1, Pengaturan.

Tambahan dukungan pengaturan lokasi (negara/kawasan)

Untuk mendukung negara/kawasan ini	Pilih negara/kawasan ini dari daftar pengaturan lokasi
Estonia	Norwegia, Swedia, atau Federasi Rusia
Islandia	Denmark, Norwegia, atau Swedia
Latvia	Norwegia, Swedia, atau Federasi Rusia
Liechtenstein	Austria atau Swiss
Lituania	Norwegia, Swedia, atau Federasi Rusia
Maroko	Spanyol
Slovenia	Hungaria atau Polandia

Pengaturan Kompresi JBIG - perubahan

Pengaturan standar untuk mode kompresi JBIG, sebagaimana didokumentasikan dalam panduan faks, telah berubah dari "Off" ["Tidak aktif"] menjadi "On." ["Aktif"]. Langkah lima, di bawah **Pengaturan mode kompresi JBIG** di Bab 3, Konfigurasi, harus diubah sebagai berikut:

5 Tekan **ON [AKTIF]** (standar) untuk mengaktifkan kompresi JBIG atau tekan **ON [TIDAK AKTIF]** untuk menonaktifkan kompresi JBIG.

Catatan sambung kembali-saat-gangguan sambungan - tambahan

Tambahkan catatan berikut di akhir bagian, **Membuat aturan panggil ulang** di Bab 3, Konfigurasi.

Catatan

Anda dapat menemukan pesan panggil ulang di panel kontrol saat pengaturan Panggil-ulang-jika-Sibuk dan Panggil ulang-jika-Tidak-dijawab dipilih tidak aktif. Ini terjadi ketika aksesori faks memanggil sebuah nomor, membuat sambungan, dan tiba-tiba terputus. Untuk mengatasi kondisi error ini, aksesori faks akan mencoba memanggil ulang (yang pertama pada 26.400 bps dan, jika gagal, yang kedua adalah 14.400 bps). Selama pengoperasian panggil ulang, aksesori faks akan menampilkan pesan di panel kontrol yang menunjukkan bahwa panggil ulang sedang berlangsung.

Pengaturan layanan - tambahan

Pengaturan layanan tambahan telah ditambahkan pada menu layanan aksesori faks. Tiga pengaturan baru berikut harus ditambahkan di akhir bagian, **Pengaturan layanan** di Bab 6, Mengatasi masalah.

V.34: Pengaturan ini memiliki dua pilihan (Normal dan Tidak aktif) yang mengontrol baud rate (kecepatan transfer) modem. Pengaturan Normal memungkinkan modem dapat memilih (bernegosiasi dengan modem lain) tingkat baud rate yang didukung hingga 33.600 bps. Pengaturan Tidak aktif menetapkan baud rate pada 14.400 bps. Pengaturan ini akan tetap digunakan, sampai ada perubahan.

Baud rate maksimum: Pengaturan ini mirip dengan V.34 namun menyediakan daftar baud rate yang dapat dipilih untuk pengoperasian. Jika faks mengalami gangguan komunikasi, gunakan pengaturan ini untuk memilih baud rate yang lebih rendah guna mengetahui apakah gangguan komunikasi disebabkan oleh saluran telepon. Sekali pengaturan ini dipilih, maka akan tetap digunakan sampai ada perubahan.

Mode speaker: Pengaturan layanan ini memiliki dua mode, Normal dan Diagnostik. Pada mode Normal, speaker modem akan diaktifkan selama panggilan melalui inisialisasi sambungan dan kemudian dimatikan. Pada mode Diagnostik, speaker akan diaktifkan dan tetap aktif untuk semua komunikasi faks sampai pengaturan dikembalikan ke Normal.

Dukungan pelanggan, world wide web - tambahan

Penting untuk memeriksa situs web HP guna mengetahui perubahan apapun pada produk HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 yang dibuat setelah pencetakan dokumen ini. Pada Panduan Faks, di bawah judul **World wide web** di Bab 6, Mengatasi masalah, tambahkan pernyataan berikut.

Penting: Periksa situs web HP untuk informasi tambahan tentang pembaruan atau perubahan pada produk yang mungkin dibuat setelah pencetakan dokumen ini. Buka www.hp.com dan cari "Q3701A." Gunakan "Product quick links" ["Sambungan cepat produk"] untuk menampilkan langsung panduan produk dan mencari "Errata." Dokumen errata ini menjelaskan perubahan produk yang paling terakhir.

Pencetakan jadwal pengaturan faks - nama berubah

Nama pengaturan **Pencetakan jadwal Faks** telah diubah menjadi **Pencetakan Faks**. Nama ini ditampilkan di menu faks. Selain itu, dua pilihan sub-menu telah diubah, seperti diketahui dalam prosedur di bawah ini. Empat halaman berikut menggantikan empat halaman pertama di Bab 4, Memfaks (lanjutan).

Bab ini menjelaskan pengaturan faks lanjutan. Pengaturan ini dapat diakses dari menu Faks, di bawah menu panel kontrol MFP.

Pengaturan faks lanjutan meliputi:

- Mengubah personal identification number (PIN)
- Mengalihkan Faks
- Menjadwalkan pencetakan faks (kunci memori)
- Mengumpulkan faks lain

Pengaturan keamanan

Dua pengaturan, Pengalihan Faks dan Pencetakan Faks, merupakan fitur berpengaman dan memerlukan PIN. Pertama kali Anda membuka salah satu pengaturan, Anda harus membuat PIN. Sekali PIN dibuat, dapat digunakan untuk membuka kedua fitur. Dengan demikian, PIN yang dibuat untuk Pengalihan Faks juga dapat digunakan untuk membuka Pencetakan Faks, atau, jika PIN dibuat pertama kali untuk Pencetakan Faks, maka harus dapat digunakan pada Pengalihan Faks. Hanya satu PIN yang dapat dibuat untuk membuka pengaturan berpengaman ini.

Jika Laporan Panggilan Faks diaktifkan dengan thumbnail, laporan tetap dapat dicetak dengan thumbnail dari halaman pertama faks, jika Pencetakan Faks atau Pengalihan Faks diaktifkan. Jika Anda menghendaki pencetakan faks yang aman, nonaktifkan mencetak thumbnail pada Laporan Panggilan Faks.

Mengubah PIN

Prosedur ini menjelaskan cara mengubah PIN yang sudah ada.

Catatan

Simpan selalu PIN di tempat yang aman. Jika PIN Anda hilang, hubungi Dukungan Pelanggan HP untuk informasi tentang cara mengatur ulang PIN, lihat "Dukungan Pelanggan."

Untuk mengubah PIN, ikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
- 2 Tekan **FAX [FAKS]** untuk menampilkan menu faks.
- 3 Cari ke bawah, lalu tekan **FAX RECEIVE [FAKS TERIMA]**.
- 4 Cari ke bawah, lalu tekan **FORWARD FAX [ALIHKAN FAKS]** atau **FAX PRINTING [PENCETAKAN FAKS]** untuk menampilkan layar pengaturan.
- 5 Tekan **CHANGE PIN [UBAH PIN]** untuk menampilkan layar PIN.
- 6 Dengan menggunakan papan tombol, ketik PIN (sedikitnya empat digit), kemudian tekan **OK** untuk menampilkan layar **CHANGE PIN [UBAH PIN]**.
- 7 Ketik PIN dengan menggunakan keyboard, kemudian tekan **OK**.
- 8 Verifikasikan PIN dengan menekannya sekali lagi, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan PIN baru.

Pengaturan pengalihan faks

Pengaturan Pengalihan Faks memungkinkan Anda untuk mengalihkan semua faks yang diterima ke nomor telepon lain. Jika Pengalihan Faks diaktifkan, MFP penerima akan mencetak faks (jika Pencetakan Faks dinonaktifkan, faks akan dicetak jika pencetakan diaktifkan), dan juga mengalihkan faks ke nomor pengalihan faks.

Catatan

Pengalihan Faks hanya dilakukan sekali dan tidak ada pengalihan ulang. Selain itu, semua faks akan dialihkan dengan resolusi standar atau baik.

Untuk mengatur Pengalihan Faks, ikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
- 2 Tekan **FAX [FAKS]** untuk menampilkan menu faks.
- 3 Cari ke bawah, lalu tekan **FAX RECEIVE [FAKS TERIMA]**.
- 4 Cari ke bawah, kemudian tekan **FORWARD FAX [ALIHKAN FAKS]** untuk menampilkan layar PIN.
- 5 Dengan menggunakan keypad, ketik PIN (sedikitnya empat digit) kemudian tekan **OK**. Jika Anda sudah memiliki PIN, layar akan menampilkan **FORWARD TO NUMBER [ALIHKAN KE NOMOR]**. Jika PIN belum dibuat, Anda akan diminta memverifikasikan PIN baru dengan memsukkannya sekali lagi, kemudian tekan **OK**.

Catatan

Simpan selalu PIN di tempat yang aman. Jika PIN Anda hilang, Anda harus menghubungi Dukungan Pelanggan HP untuk informasi tentang cara mengatur ulang PIN, lihat “Dukungan Pelanggan.”

- 6 Tekan **FAX FORWARDING [PENGALIHAN FAKS]** untuk menampilkan layar pengaturan PENGALIHAN FAKS.
- 7 Tekan **FORWARD TO NUMBER [ALIHKAN KE NOMOR]** untuk menampilkan keyboard.
- 8 Ketik nomor pengalihan faks, lalu tekan **OK** untuk mengaktifkan Pengalihan Faks.

Menjadwalkan pencetakan faks (kunci memori)

Pencetakan Faks memungkinkan Anda menentukan kapan faks akan dicetak. Jika Pencetakan Faks dinonaktifkan, faks yang diterima akan disimpan di memori dan tidak langsung dicetak. Setelah Pencetakan Faks diaktifkan, semua faks yang disimpan segera dicetak dan semua faks yang diterima dicetak.

Anda dapat mengakses pekerjaan faks yang disimpan di memori dengan menggunakan menu Ambil Faks MFP. Melalui menu ini, faks dapat segera dicetak atau dihapus dari memori. Untuk informasi tambahan tentang fitur ini, lihat penjelasan menu Ambil Faks di buku panduan MFP.

Pencetakan Faks dapat diaktifkan dan dinonaktifkan secara manual atau dijadwalkan untuk tetap dilanjutkan atau dibatalkan secara otomatis pada setiap harinya dalam satu minggu. Jadwal Pencetakan Faks dapat diatur terkunci sepanjang hari (24 jam) atau terkunci selama batas waktu tertentu dalam satu hari. Batas waktu penguncian ini hanya dapat ditetapkan sekali, dengan jumlah hari yang dapat dipilih. Batas waktu penguncian ditetapkan melalui pengaturan Pencetakan Faks, lihat "Membuat jadwal pencetakan faks."

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan pencetakan faks

Catatan

Sebelum mengaktifkan jadwal pencetakan faks, jadwal harus dibuat terlebih dulu, lihat "Membuat jadwal pencetakan faks."

- 1 Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
- 2 Tekan **FAX [FAKS]** untuk menampilkan menu faks.
- 3 Cari ke bawah, lalu tekan **FAX RECEIVE [FAKS TERIMA]**.
- 4 Cari ke bawah, lalu tekan **FAX PRINTING [PENCETAKAN FAKS]** untuk menampilkan menu PIN.
- 5 Ketik PIN Anda (sedikitnya empat digit) kemudian tekan **OK** untuk menampilkan menu **FAX PRINTING [PENCETAKAN FAKS]**. Jika Anda belum memiliki PIN, Anda akan diminta untuk membuatnya.

Catatan

Simpan selalu PIN di tempat yang aman. Jika PIN Anda hilang, Anda harus menghubungi Dukungan Pelanggan HP untuk informasi tentang cara mengatur ulang PIN, lihat “Dukungan Pelanggan.”

6 Tekan **FAX PRINTING MODE [MODE PENCETAKAN FAKS].**

7 Pilih mode Pencetakan Faks:

- Tekan **STORE ALL RECEIVED FAXES [SIMPAN SEMUA FAKS DITERIMA]** untuk menonaktifkan pencetakan faks dan menyimpan semua faks yang diterima di memori.
- Tekan **PRINT ALL RECEIVED FAXES [CETAK SEMUA FAKS DITERIMA]** untuk dapat mencetak semua faks yang tersimpan dan mencetak semua faks yang diterima.
- Tekan **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE [BUAT JADWAL PENCETAKAN FAKS]** untuk menggunakan jadwal Pencetakan Faks agar secara otomatis mengaktifkan dan menonaktifkan pencetakan faks.

8 Tekan **OK untuk keluar.**

Catatan

Pencetakan Faks dan Pengalihan Faks menggunakan PIN yang sama. Jika Anda telah membuat PIN untuk Pengalihan Faks, masukkan PIN di sini.

Untuk membuat jadwal pencetakan

- 1** Pada panel kontrol, tekan tombol **Menu** untuk menampilkan menu utama.
- 2** Tekan **FAX [FAKS]** untuk menampilkan menu faks.
- 3** Cari ke bawah, lalu tekan **FAX RECEIVE [FAKS TERIMA]**.
- 4** Cari ke bawah, lalu tekan **FAX PRINTING [PENCETAKAN FAKS]** untuk menampilkan menu PIN.
- 5** Ketik PIN Anda, kemudian tekan **OK** untuk menampilkan menu FAX PRINTING. Jika Anda belum memiliki PIN, Anda akan diminta untuk membuatnya.
- 6** Tekan **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE [BUAT JADWAL PENCETAKAN FAKS]** untuk menampilkan pengaturan jadwal.
- 7** Tekan **PRINT END TIME [WAKTU AKHIR CETAK]** untuk menetapkan waktu jadwal kapan faks tidak akan dicetak (memulai waktu penguncian kapan faks hanya akan disimpan di memori), pilih waktu, kemudian tekan **OK**.

- 8 Tekan **PRINT START TIME [WAKTU MULAI CETAK]** untuk menetapkan waktu kapan faks akan dicetak (mengakhiri waktu penguncian kapan faks tidak lagi disimpan di memori), pilih waktu, kemudian tekan **OK**.
- 9 Tekan **SCHEDULE DAYS [HARI JADWAL]**, untuk menampilkan daftar hari.
- 10 Tekan hari (misalnya MONDAY [SENIN]) untuk menampilkan pengaturan penguncian hari, dan menentukan salah satu pilihan berikut ini:
 - Tekan **STORE ALL FAXES [SIMPAN SEMUA FAKS]** untuk mengunci hari itu (24 jam), atau
 - Tekan **PRINT FAXES AS SCHEDULED [CETAK FAKS SESUAI JADWAL]** untuk menggunakan Jadwal Waktu Akhir Cetak/Waktu Mulai Cetak untuk hari itu.Ulangi langkah ini untuk masing-masing hari pada jadwal Anda.
- 11 Tekan **OK** untuk keluar.



รายละเอียดการแก้ไข

สำหรับ

คู่มือโทรสารอุปกรณ์เสริมโทรสารระบบอะนาล็อก HP LaserJet MFP 300

สิงหาคม 2004

เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์เสริมโทรสารระบบอะนาล็อก HP LaserJet MFP 300 โดยข้อมูลใหม่นี้เป็นส่วนเสริมสำหรับข้อมูลที่มีอยู่ในคู่มือโทรสารอุปกรณ์เสริมโทรสารระบบอะนาล็อก HP LaserJet MFP 300 และควรเก็บไว้ในที่เดียวกันกับเอกสารดังกล่าว

การรองรับการตั้งค่าที่ตั้ง (ประเทศ/พื้นที่) ที่จำเป็น

เพิ่มเติมข้อมูล

เมื่อกำหนดการตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับการตั้งค่าที่ตั้ง บางประเทศ/พื้นที่จะรองรับได้ แต่จะไม่เห็นเป็นรายชื่อในรายการเมนูการตั้งค่า Location (ที่ตั้ง) ประเทศ/พื้นที่เพิ่มเติมเหล่านี้สามารถรองรับได้โดยการเลือกประเทศ/พื้นที่อื่น จากรายการการตั้งค่า Location (ที่ตั้ง) ตารางต่อไปนี้จะแสดงประเทศ/พื้นที่เพิ่มเติมที่ได้รับการรองรับ และประเทศ/พื้นที่อื่นที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะสามารถเลือกเพื่อให้เครื่องรองรับการใช้งานในประเทศ/พื้นที่นั้นๆ

เพิ่มตารางต่อไปไว้ที่ส่วนท้ายของส่วน วิธีกำหนดที่ตั้ง ในบทที่ 1, การตั้งค่า

การรองรับการตั้งค่าที่ตั้ง (ประเทศ/พื้นที่)

เพื่อให้รองรับประเทศ/พื้นที่นี้	เลือกประเทศ/พื้นที่นี้จากรายการการตั้งค่าที่ตั้ง
เอสโตเนีย	นอร์เวย์, สวีเดน หรือสหพันธรัฐรัสเซีย
ไอซ์แลนด์	เดนมาร์ก, นอร์เวย์ หรือสวีเดน
ลัตเวีย	นอร์เวย์, สวีเดน หรือสหพันธรัฐรัสเซีย
ลิกเตนสไตน์	ออสเตรีย หรือสวิตเซอร์แลนด์
ลิทัวเนีย	นอร์เวย์, สวีเดน หรือสหพันธรัฐรัสเซีย
โมร็อกโก	สเปน
สโลเวเนีย	อิตาลี หรือโปแลนด์

การตั้งค่าการบีบอัด JBIG - เปลี่ยนแปลงข้อมูล

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดบีบอัด JBIG ตามรายละเอียดที่ระบุในคู่มือโทรศัพท์ ได้เปลี่ยนจาก "Off" (ปิด) เป็น "On" (เปิด) ขั้นตอน 5 ในหัวข้อ การตั้งค่าโหมดบีบอัด JBIG ในบทที่ 3, การกำหนดค่า ควรจะเปลี่ยนเป็นข้อความ ดังต่อไปนี้:

5 กด **ON** (เปิด) (ค่าเริ่มต้น) เพื่อใช้งานการบีบอัด JBIG หรือกด **OFF** (ปิด) เพื่อยกเลิกใช้งานการบีบอัด JBIG

หมายเหตุข้อผิดพลาดการหมุนซ้ำหากสายหลุด - เพิ่มเติมข้อมูล

เพิ่มหมายเหตุด้านล่างนี้ไว้ที่ส่วนท้ายของส่วน การตั้งค่ากฎการหมุนซ้ำ ในบทที่ 3, การกำหนดค่า

หมายเหตุ

คุณอาจสังเกตเห็นข้อความการหมุนซ้ำบนแผงควบคุม เมื่อการตั้งค่า Redial-on-Busy (หมุนซ้ำหากสายไม่ว่าง) และ Redial-on-No-Answer (หมุนซ้ำหากไม่มีการตอบรับ) ถูกตั้งไว้ที่ Off (ปิด) กรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์หมายเลขจดติดต่อแล้วปรากฏว่าสายหลุด เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ จะทำการหมุนซ้ำสองครั้ง (ครั้งแรกที่ 26,400 bps และหากล้มเหลว ก็จะหมุนซ้ำครั้งที่สองที่ 14,400 bps) ในระหว่าง การหมุนซ้ำ อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์จะแสดงข้อความบนแผงควบคุม โดยระบุว่ากำลังดำเนินการหมุนซ้ำ

การตั้งค่าบริการ - เพิ่มเติมข้อมูล

การตั้งค่าบริการเพิ่มเติมได้ถูกเพิ่มลงในเมนูบริการของอุปกรณ์เสริมโทรสาร ควรจะเพิ่มการตั้งค่าใหม่ 3 รายการไว้ที่ส่วนท้ายของเนื้อหาในส่วน การตั้งค่าบริการ ในบทที่ 6, การแก้ไขปัญหา

V.34: การตั้งค่านี้ประกอบด้วย 2 ค่า (Normal (ปกติ) และ Off (ปิด)) ซึ่งควบคุมอัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของโมเด็ม การตั้งค่า Normal (ปกติ) จะทำให้โมเด็มสามารถเลือก (สื่อสารกับโมเด็มอีกเครื่องหนึ่ง) เกี่ยวกับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่สนับสนุน ซึ่งไม่เกิน 33,600 bps การตั้งค่า Off (ปิด) จะตั้งอัตราการถ่ายโอนข้อมูลไว้ที่ 14,400 bps การตั้งค่านี้จะยังคงเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Maximum baud rate (อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด): การตั้งค่านี้คล้ายคลึงกับ V.34 แต่จะมีรายการอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ หากโทรสารเกิดข้อผิดพลาดด้านการสื่อสาร ให้ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเลือกอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ต่ำกว่า เพื่อตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสายโทรศัพท์หรือไม่ เมื่อกำหนดการตั้งค่าแล้ว การตั้งค่าจะยังคงเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Speaker mode (โหมดลำโพง): การตั้งค่าบริการนี้ประกอบด้วย 2 โหมด คือ Normal (ปกติ) และ Diagnostic (วินิจฉัย) ในโหมด Normal (ปกติ) ลำโพงของโมเด็มจะถูกเปิดในระหว่างการหมุนหมายเลขในช่วงแรกของการเชื่อมต่อ จากนั้นก็จะปิดลง สำหรับโหมด Diagnostic (วินิจฉัย) ลำโพงจะถูกเปิดทิ้งไว้สำหรับการสื่อสารโทรสารทั้งหมดจนกว่าจะตั้งค่าเป็น Normal (ปกติ) อีกครั้ง

ฝ่ายบริการลูกค้า, เวิลด์ไวด์เว็บ - เพิ่มเติมข้อมูล

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของ HP เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมโทรสารระบบอะนาล็อก HP LaserJet MFP 300 หลังจากการจัดพิมพ์เอกสารนี้ ในคู่มือโทรสารภายใต้หัวข้อ เวิลด์ไวด์เว็บ ในบทที่ 6, การแก้ไขปัญหา ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบเว็บไซต์ของ HP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์

ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังการจัดพิมพ์เอกสารนี้ ไปที่ www.hp.com และค้นหา "Q3701A" ใช้ "Product quick links" (การเชื่อมโยงด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์) เพื่อข้ามไปยังคู่มือผลิตภัณฑ์ และค้นหา "Errata" (รายละเอียดการแก้ไข) เอกสารรายละเอียดการแก้ไขนี้จะระบุการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

การตั้งค่ากำหนดเวลาการพิมพ์ของโทรสาร - เปลี่ยนชื่อ

ชื่อการตั้งค่า **Schedule Printing of Faxes** (กำหนดเวลาการพิมพ์ของโทรสาร) ได้เปลี่ยนเป็น **Fax Printing** (การพิมพ์โทรสาร) โดยชื่อใหม่จะปรากฏอยู่ในเมนูโทรสาร นอกจากนี้ ได้เปลี่ยนแปลงรายการเมนูย่อย 2 รายการ ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนด้านล่างนี้ เนื้อหา 4 หน้าต่อไปนี้จะแทนที่เนื้อหา 4 หน้าแรกในบทที่ 4, การใช้โทรสาร (ขั้นสูง)

บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรสารขั้นสูง เข้าใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ได้จากเมนู Fax (โทรสาร) ภายในเมนูแผงควบคุมของเครื่อง MFP

การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง ประกอบด้วย:

- การเปลี่ยนหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) ของคุณ
- การส่งต่อโทรสาร
- การกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร (การลือคหน่วยความจำ)
- การเรียกเอกสารจากโทรสารเครื่องอื่น

การตั้งค่าที่มีการป้องกัน

การตั้งค่าสองแบบ คือการส่งต่อโทรสารและการพิมพ์โทรสาร เป็นคุณสมบัติที่มีการป้องกัน และจำเป็นต้องใช้รหัส PIN ในครั้งแรกที่คุณเข้าใช้งานการตั้งค่าทั้งสองแบบนี้ คุณจะต้องสร้างรหัส PIN เมื่อสร้างรหัส PIN แล้วจะสามารถนำมาใช้กับการใช้งานคุณสมบัติทั้งสองแบบนี้ได้ กล่าวคือ รหัส PIN

ที่สร้างไว้สำหรับการส่งต่อโทรสาร สามารถนำมาใช้กับการพิมพ์โทรสาร หรือหากมีการสร้างรหัส PIN สำหรับการพิมพ์โทรสารไว้ก่อนแล้ว จะต้องใช้รหัสนั้นสำหรับการส่งต่อโทรสาร โดยสามารถสร้างรหัส PIN ได้รหัสเดียวสำหรับเข้าใช้งานการตั้งค่าที่มี การป้องกันเหล่านี้

หากมีการใช้งาน Fax Call Report (รายงานการติดต่อทางโทรสาร) พร้อมภาพตัวอย่าง รายงานนี้จะพิมพ์ภาพตัวอย่าง หน้าแรกของโทรสาร เมื่อมีการใช้งานการพิมพ์โทรสาร หรือการส่งต่อโทรสาร หากคุณต้องการใช้การพิมพ์โทรสาร ที่มีการป้องกัน ให้ยกเลิกการพิมพ์ภาพตัวอย่างบน Fax Call Report (รายงานการติดต่อทางโทรสาร)

การเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ

ขั้นตอนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้อยู่ของคุณ

หมายเหตุ

โปรดเก็บรหัส PIN ของคุณไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ หากคุณทำรหัส PIN สูญหาย คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน บริการของ HP เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเซตรหัส PIN โปรดดูที่ “ฝ่ายบริการลูกค้า”

วิธีการเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 เมื่ออยู่ที่แผงควบคุม กดปุ่ม **Menu** (เมนู) เพื่อแสดงเมนูหลัก
- 2 กด **FAX** (โทรสาร) เพื่อแสดงเมนูโทรสาร
- 3 เลื่อนลง และกด **FAX RECEIVE** (การรับโทรสาร)
- 4 เลื่อนลง และกด **FORWARD FAX** (ส่งต่อโทรสาร) หรือ **FAX PRINTING** (การพิมพ์โทรสาร) เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า
- 5 กด **CHANGE PIN** (เปลี่ยนรหัส PIN) เพื่อแสดงหน้าจอรหัส PIN
- 6 ใช้ปุ่มกด พิมพ์รหัส PIN (อย่างน้อยสี่หลัก) จากนั้นกด **OK** (ตกลง) เพื่อแสดงหน้าจอ **CHANGE PIN** (เปลี่ยนรหัส PIN)
- 7 ใช้แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์รหัส PIN ใหม่ จากนั้นกด **OK** (ตกลง)
- 8 ตรวจสอบรหัส PIN โดยการพิมพ์อีกครั้ง จากนั้นกด **OK** (ตกลง) เพื่อบันทึกรหัส PIN ใหม่

การตั้งค่าการส่งต่อโทรสาร

การตั้งค่าส่งต่อโทรสารช่วยให้คุณส่งต่อโทรสารทั้งหมดที่ได้รับไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่น เมื่อมีการใช้งานการส่งต่อโทรสาร เครื่อง MFP ที่รับจะพิมพ์โทรสาร (หากปิดการใช้งานการพิมพ์โทรสารเอาไว้ โทรสารจะพิมพ์เมื่อยกเลิกการล็อกแล้ว) และยังคงส่งต่อโทรสารไปยังหมายเลขที่รับการส่งต่อโทรสารด้วย

หมายเหตุ

การส่งต่อโทรสารจะพยายามเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการทำซ้ำ นอกจากนี้ โทรสารทั้งหมดจะถูกส่งต่อด้วยความละเอียดมาตรฐานหรือสูง

วิธีตั้งค่าการส่งต่อโทรสาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 เมื่ออยู่ที่แผงควบคุม กดปุ่ม **Menu** (เมนู) เพื่อแสดงเมนูหลัก
- 2 กด **FAX** (โทรสาร) เพื่อแสดงเมนูโทรสาร
- 3 เลื่อนลง และกด **FAX RECEIVE** (การรับโทรสาร)
- 4 เลื่อนลง และกด **FORWARD FAX** (ส่งต่อโทรสาร) เพื่อแสดงหน้าจอรหัส PIN
- 5 ใช้ปุ่มกดเพื่อพิมพ์รหัส PIN ของคุณ (ต้องอย่างน้อยสี่หลัก) และกด **OK** (ตกลง) หากคุณมีรหัส PIN อยู่แล้ว หน้าจอ **FORWARD TO NUMBER** (ส่งต่อไปยังหมายเลข) จะปรากฏขึ้น หากยังไม่ได้สร้างรหัส PIN ไว้ คุณจะได้รับแจ้งให้ตรวจสอบรหัส PIN ใหม่ โดยการพิมพ์อีกครั้ง จากนั้นจึงกด **OK** (ตกลง)

หมายเหตุ

โปรดเก็บรหัส PIN ของคุณไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ หากคุณทำรหัส PIN สูญหาย คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการของ HP เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรีเซ็ตรหัส PIN โปรดดูที่ “ฝ่ายบริการลูกค้า”

- กด **FAX FORWARDING** (การส่งต่อโทรสาร) เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า FAX FORWARDING (การส่งโทรสาร)
- กด **FORWARD TO NUMBER** (ส่งต่อไปยังหมายเลข) เพื่อแสดงแป้นพิมพ์
- พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์สำหรับส่งต่อโทรสาร จากนั้นกด **OK** (ตกลง) เพื่อใช้งานการส่งต่อโทรสาร

การกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร (การลือคหน่วยความจำ)

การพิมพ์โทรสารช่วยให้คุณสามารถระบุเวลาการพิมพ์โทรสาร หากปิดการใช้งาน Fax Printing (การพิมพ์โทรสาร) โทรสารที่ได้รับจะถูกเก็บในหน่วยความจำและไม่พิมพ์ออกมา เมื่อเปิดใช้ Fax Printing (การพิมพ์โทรสาร) โทรสารทั้งหมดที่เก็บไว้และโทรสารทั้งหมดที่ได้รับจะพิมพ์ออกมา

คุณสามารถที่จะเข้าใช้งานโทรสารที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ โดยใช้เมนู MFP Retrieve Job (การดึงงานจาก MFP) เมื่อใช้เมนูนี้ คุณจะสามารถพิมพ์หรือลบงานต่างๆ ในขณะที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณสมบัตินี้ โปรดดูที่คำอธิบายเมนู Retrieve Job (การดึงงาน) ในคู่มือผู้ใช้เครื่อง MFP

คุณสามารถเปิดหรือปิดการพิมพ์โทรสารได้ด้วยตนเอง หรือกำหนดเวลาการเปิดและปิดโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ ทั้งยังสามารถตั้งปิดการพิมพ์โทรสารไว้ตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง) หรือปิดเป็นช่วงเวลา ระหว่างวัน โดยสามารถตั้งปิดแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่นำไปใช้เป็นจำนวนกี่วันก็ได้ คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาการปิดดังกล่าว โดยใช้การตั้งค่า Fax Printing (การพิมพ์โทรสาร) ดูที่ “วิธีสร้างกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร”

วิธีการเปิด/ปิดการพิมพ์โทรสาร

หมายเหตุ

ก่อนจะใช้งานการกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร จะต้องสร้างตารางกำหนดเวลาขึ้นก่อน ดูที่ “วิธีสร้างกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร”

- เมื่ออยู่ที่แผงควบคุม กดปุ่ม **Menu** (เมนู) เพื่อแสดงเมนูหลัก
- กด **FAX** (โทรสาร) เพื่อแสดงเมนูโทรสาร
- เลื่อนลง และกด **FAX RECEIVE** (การรับโทรสาร)
- เลื่อนลง และกด **FAX PRINTING** (การพิมพ์โทรสาร) เพื่อแสดงเมนู PIN
- พิมพ์รหัส PIN ของคุณ (อย่างน้อยสี่หลัก) และกด **OK** (ตกลง) เพื่อแสดงเมนู **FAX PRINTING** (การพิมพ์โทรสาร) หากคุณไม่มีรหัส PIN คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างรหัส

หมายเหตุ

โปรดเก็บรหัส PIN ของคุณไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ หากคุณทำรหัส PIN สูญหาย คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการของ HP เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรีเซ็ตรหัส PIN โปรดดูที่ “ฝ่ายบริการลูกค้า”

- กด **FAX PRINTING MODE** (โหมดการพิมพ์โทรสาร)
- เลือกโหมดการพิมพ์โทรสาร:
 - กด **STORE ALL RECEIVED FAXES** (จัดเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได้รับ) เพื่อปิดการพิมพ์โทรสาร และจัดเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได้รับไว้ในหน่วยความจำ
 - กด **PRINT ALL RECEIVED FAXES** (พิมพ์โทรสารทั้งหมดที่ได้รับ) เพื่อพิมพ์โทรสารทั้งหมดที่จัดเก็บไว้และโทรสารทั้งหมดที่ได้รับ

- กด **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE** (สร้างกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร) เพื่อใช้กำหนดเวลาการพิมพ์โทรสารในการเปิดและปิดการพิมพ์โทรสารโดยอัตโนมัติ

8 กด **OK** (ตกลง) เพื่อออก

หมายเหตุ

การพิมพ์โทรสารและการส่งต่อโทรสาร จะใช้รหัส PIN เดียวกัน หากคุณยังไม่ได้สร้างรหัส PIN สำหรับการส่งต่อโทรสาร ให้ป้อนรหัส PIN ที่นี้

วิธีสร้างกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร

- 1 เมื่ออยู่ที่แผงควบคุม กดปุ่ม **Menu** (เมนู) เพื่อแสดงเมนูหลัก
- 2 กด **FAX** (โทรสาร) เพื่อแสดงเมนูโทรสาร
- 3 เลื่อนลง และกด **FAX RECEIVE** (การรับโทรสาร)
- 4 เลื่อนลง และกด **FAX PRINTING** (การพิมพ์โทรสาร) เพื่อแสดงเมนู PIN
- 5 พิมพ์รหัส PIN ของคุณ และกด **OK** (ตกลง) เพื่อแสดงเมนู **FAX PRINTING** (การพิมพ์โทรสาร) หากคุณไม่มีรหัส PIN คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างรหัส
- 6 กด **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE** (สร้างกำหนดเวลาการพิมพ์โทรสาร) เพื่อแสดงการตั้งค่ากำหนดเวลา
- 7 กด **PRINT END TIME** (เวลาสิ้นสุดการพิมพ์) เพื่อตั้งกำหนดเวลาที่โทรสารจะไม่พิมพ์ออกมา (เริ่มต้นระยะเวลาการลือด โดยจัดเก็บโทรสารไว้ในหน่วยความจำ) เลือกเวลา แล้วกด **OK** (ตกลง)
- 8 กด **PRINT START TIME** (เวลาเริ่มต้นการพิมพ์) เพื่อตั้งกำหนดเวลาที่โทรสารจะเริ่มพิมพ์ออกมา (สิ้นสุดระยะเวลาการลือด โดยไม่จัดเก็บโทรสารไว้ในหน่วยความจำ) เลือกเวลา แล้วกด **OK** (ตกลง)
- 9 กด **SCHEDULE DAYS** (วันที่กำหนดเวลา) เพื่อแสดงรายการวัน
- 10 กดวัน (ตัวอย่างเช่น MONDAY (วันจันทร์)) เพื่อแสดงการตั้งค่าการปิดภายในวันนั้นๆ จากนั้นเลือก:
 - กด **STORE ALL FAXES** (จัดเก็บโทรสารทั้งหมด) เพื่อปิดทั้งวัน (24 ชั่วโมง) หรือ
 - กด **PRINT FAXES AS SCHEDULED** (พิมพ์โทรสารตามกำหนดเวลา) เพื่อใช้กำหนดเวลา Print End Time/Print Start Time (เวลาสิ้นสุดการพิมพ์/เวลาเริ่มต้นการพิมพ์) สำหรับวันนั้นๆ

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละวันที่คุณต้องการกำหนดเวลา
- 11 กด **OK** (ตกลง) เพื่อออก